

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA FALOWNIKÓW FELICITY

(Zgodnie z Rozporządzeniem UE 2023/988 – GPSR)

Niewłaściwe ponowne złożenie może spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, odłącz wszystkie przewody przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych lub czyszczenia. Wyłączenie urządzenia nie zmniejsza tego ryzyka.

Nigdy nie ładuj zamrażniętego akumulatora.

Upuszczenie narzędzia może spowodować iskrzenie lub zwarcie akumulatorów bądź innych elementów elektrycznych, a nawet wybuch.

Zachowaj dużą ostrożność podczas pracy z metalowymi narzędziami w pobliżu baterii.

Symbol	Nazwa	Instrukcja
	Niebezpieczeństwo	Może dojść do poważnych obrażeń ciała lub nawet śmierci, jeśli nie zostaną przestrzegane odpowiednie wymagania.
	Ostrzeżenie	Może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzeń, jeśli nie zostaną przestrzegane odpowiednie wymagania.
	Wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne	Może dojść do uszkodzenia, jeśli nie zostaną przestrzegane odpowiednie wymagania.
	Gorąca powierzchnia	Nieprzestrzeganie odpowiednich wymagań może spowodować uszkodzenie.
	Złącze uziemiające	Falownik musi być niezawodnie uziemiony.

	Uwaga	Upewnij się, że wyłączniki obwodów DC i AC zostały wyłączone i odczekaj co najmniej 5 minut przed podłączaniem przewodów i kontrolą.
NOTE	Notatka	Falownik jest zgodny z dyrektywą CE
	Znak CE	Falownik posiada znak CE i spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw UE.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru

Pomimo starannej konstrukcji urządzenia elektryczne mogą powodować pożary. Nie instaluj falownika w miejscach, w których znajdują się materiały lub gazy wysoce łatwopalne. Nie instaluj falownika w potencjalnie wybuchowych atmosferach. Struktura montażowa, na której instalowany jest falownik, musi być ognioodporna.



UWAGA: Gorąca powierzchnia

Temperatura radiatora falownika może osiągnąć **75°C**



Urządzenie jest ciężkie, proszę zachować ostrożność przy przenoszeniu.



Bieguny baterii nie mogą być podłączone odwrotnie, w przeciwnym razie falownik może ulec uszkodzeniu.



Przed podłączeniem kabli akumulatora upewnij się, że akumulator jest wyłączony. Użyj multimetru, aby sprawdzić, czy napięcie akumulatora wynosi 0 V DC przed przystąpieniem do dalszych czynności. Skonsultuj się z instrukcją obsługi akumulatora, aby dowiedzieć się, jak go wyłączyć.



UWAGA: Przed podłączeniem akumulatora dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi akumulatora i wykonaj instalację dokładnie tak, jak określa to producent w instrukcji.

Niniejsze informacje oraz instrukcje zostały opracowane zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR), w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników oraz innych osób mogących być narażonymi na ryzyko związane z użytkowaniem urządzenia.

Producent/podmiot odpowiedzialny

FELICITYSOLAR
MARTEN MEESWEG 00008 UNIT 2.11 3068AV R
3068 Rotterdam
Holandia

europa@felicitysolar.com