




NOTICE D'INSTALLATION

DDSU 666 HOYMILES



CONTACT



CAMÉLÉON DIFFUSION
RUE DES MAUGES
49600 LA CHAUSSAIRE

02 41 56 18 25
www.chocdiscount.com

TABLE DES MATIÈRES

I - PRÉSENTATION DU MATÉRIEL.....p.3

II - INSTALLATION DU DDSU.....p.4

III - SCHEMA DE CONNEXION.....p.6

IV - MISE EN ROUTE DU DDSU.....p.8

V - LES ERREURS À NE PAS FAIRE.....p.9

I - Présentation du matériel

Boîte

Pour procéder à la configuration de votre DDSU, il nous est nécessaire de disposer de son identifiant.

ou

Afin que nous programmions le DTU au DDSU 666

Envoyez le nous à l'adresse mail suivante :
contact@chocdiscount.com




DDSU 666




Tore de mesure

II - Installation du DDSU

Placez votre DDSU dans votre coffret de maison




Raccordez le tore de mesure et le DTU PRO au DDSU 666





Veuillez consulter la **page suivante** pour obtenir des informations détaillées sur le **schéma de connexion**.

III - Schéma de connexion



Réseau de
distribution



Tableau de distribution
ou coffret AC



IV - Mise en route du DDSU

Le DDSU doit être **alimenté par un disjoncteur 2A**

Neutre = Fil bleu



V - Les erreurs à ne pas faire

Ne surtout pas toucher la
flèche bleu

Risque de déprogrammation

